

AF-2601 氣炸鍋 使用說明書

使用前請詳閱本說明書並妥善保存 | 第 3 版 | 共 24 頁 (本節錄為第 6-9 頁)

三、安全注意事項 (續)

3.7 本產品運轉時外殼及出風口溫度極高，請勿觸摸機身金屬部位，並確保機體四周及上方各保留至少 10 公分散熱空間，上方不得放置任何物品。

3.8 請勿於機體上方有吊櫃、層板或其他遮蔽物之處使用本產品。若檯面上方淨高不足 42 公分，開啟上蓋時可能碰撞。

3.9 本產品運轉時會產生風扇聲響，屬正常現象。若聲響異常增大或伴隨金屬摩擦音，請立即停止使用並聯繫客服。

3.10 內鍋、烤架及其他配件於烹調完成後溫度極高，請待冷卻後再取出。

3.11 請勿於內鍋未置入之情形下運轉本產品。

3.12 電源線請勿纏繞於機身或壓於機體下方。

四、預設行程說明

本產品提供 8 段預設行程，各行程之溫度與時間係依 500 公克食材份量設定。實際烹調時，食材份量、厚度、初始溫度（冷藏 / 冷凍）及個人口味偏好皆會影響結果，請於烹調過程中適時查看並自行調整。預設行程僅供參考，非保證結果。

代號	行程	溫度	時間	適用食材 (建議份量 500g)
P1	薯條	200°C	18 分	冷凍薯條、根莖類切條
P2	雞翅	190°C	22 分	雞翅、雞腿、帶骨肉類
P3	牛排	200°C	12 分	厚度 2-3 公分之牛排
P4	魚類	180°C	15 分	全魚、魚排
P5	蔬菜	160°C	10 分	青花菜、玉米筍、菇類
P6	蛋糕	160°C	30 分	需另備烘焙容器
P7	復熱	150°C	8 分	已烹調完成之冷藏食品
P8	解凍	80°C	20 分	冷凍生鮮

4.1 選擇預設行程後仍可按「+ / -」鍵微調溫度與時間，微調後之設定不會儲存，下次啟動仍回復出廠值。

4.2 烹調中途開啟抽屜，加熱與計時將暫停，關閉後自動續行；累計開啟次數過多將影響成品。

4.3 首次使用或連續使用間隔超過 4 小時，建議先空機以 200°C 預熱 3 分鐘。本產品無快速預熱功能。

五、清潔與保養

5.1 每次使用後請待機體完全冷卻（約 30 分鐘）後再進行清潔。

5.2 內鍋與烤架**建議手洗**，以中性洗劑搭配軟質海綿清洗，洗淨後擦乾。

5.3 請勿使用鋼刷、菜瓜布粗面、去污粉或含研磨顆粒之清潔劑刷洗內鍋表面。

5.4 內鍋不沾塗層屬消耗性材料，不在保固範圍內。塗層之使用壽命受清潔方式、烹調溫度及使用頻率影響。

5.5 機體外殼請以微濕軟布擦拭，切勿沖水或浸泡。

5.6 出風口及加熱管周圍之油垢請定期以軟毛刷清除，避免影響散熱效率並產生異味。

【重要】 本產品內鍋表面之不沾塗層，於接觸強鹼性清潔劑後可能產生質變、剝落或失去不沾效果。市售洗碗機專用洗劑多屬鹼性配方，長時間高溫沖洗將加速塗層劣化。本公司**建議手洗**，因洗碗機清洗所致之塗層損壞不適用保固條款第 7 條之免費更換規定。

六、故障排除

狀況	可能原因	處理方式
食材外表焦黑、內部未熟	份量超過建議值 / 食材厚度過厚 / 未使用預熱	減少份量分次烹調；降溫 10-20°C 並延長時間；先預熱 3 分鐘
成品乾硬	時間過長 / 份量低於 300g 仍使用預設行程	份量少時建議縮短 3-5 分鐘
運轉聲響偏大	置於不平整檯面 / 機體共振	移至平整硬質檯面；確認四腳墊完整
抽屜難以推入	內鍋未正確置放 / 殘留食物碎屑	取出內鍋重新置入；清除軌道異物

如上述處理後仍未改善，請停止使用並聯繫客服中心，勿自行拆卸機體。保固期內非人為因素之故障，本公司提供免費維修服務；詳細條款請參閱第 21 頁「保固說明」。